

## Dispensionsputze für innen

### Caparol-Rustikputz, Capa-Rollputz, Caparol-Kellenputz

Die jeweils gültigen Technischen Informationen sind im Hinblick auf mögliche Untergründe, der notwendigen Untergrundvorbehandlung und der Verarbeitung unserer Produkte zu beachten

#### Geeignete Spritz- und Verarbeitungsverfahren

Gerätetyp*	Rustikputz	Rollputz	Kellenputz
Airless-Membran	--	--	--
Airless-Kolben	+**	+**	+**
Airless-Heavy Duty/Heavy Coat/Texspray	+**	+**	+**
Putzspritzenanlagen	++	++	++
Nespray-Gerät	--	--	--
Hochdruck	--	--	--
Niederdruckluft	--	--	--

++ *sehr gut geeignet* + *gut geeignet* - *bedingt geeignet* -- *nicht geeignet*

#### Notwendige Kenndaten

	Airless-Kolben	Airless-HeaveDuty/ Heavecoat/Texspray	Putzspritzenanlagen
Pistolentyp	Spritzlanze	Spritzlanze	Spritzlanze
Stromanschluß	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Max. Schlauchlänge	15 m	ca. 15 m	ca. 30 m
Schlauchdurchmesser	1"	1"	DN 27
Schlauchpeitsche	¾"	¾"	-
Luftleistung Kompressor	500 l/min, 3 bar	500 l/min, 3 bar	500 l/min, 3 bar

#### Produktspezifische Spritzangaben

	Rustikputz	Rollputz	Kellenputz
Verdünnung	max. 2 % mit Wasser	max. 5 % mit Wasser	max. 5 % mit Wasser
<b>Airless-Kolben</b>			
Düsengröße in mm	6–8 mm	6–8 mm	6–8 mm
Spritzdruck	50 bar	50 bar	50 bar
Luftunterstützung	ja	ja	ja
<b>Airless-Heavy Duty/Heavy Coat/Texspray</b>			
Düsengröße in mm	6–8 mm	6–8 mm	6–8 mm
Spritzdruck	50 bar	50 bar	50 bar
Luftunterstützung	ja	ja	ja
<b>Putzspritzenanlagen</b>			
Düsengröße in mm	6–8 mm	6–8 mm	6–8 mm
Betriebsdruck	gerätetypabhängig	gerätetypabhängig	gerätetypabhängig
Luftunterstützung	ja	ja	ja

## Lieferbare Gebindevarianten

kg	Rustikputz	Rollputz	Kellenputz
25	X	X	X



**Zu beachten:** Strukturputze sind zum Spritzen immer gut aufzurühren. Nach Spritzauftrag sofort entsprechend der Technischen Information strukturieren. Reinigung der Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Bei Arbeitsunterbrechungen Gerät im Putz stehenlassen, Gebinde z. B. mit Folie abdecken und Pistole und Düse unter Wasser aufbewahren. Abdeckmaßnahmen: insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall und naturbelassenes oder lasiertes Holz sorgfältig abdecken (siehe allgemeine Hinweise). Spritzer sofort mit sauberem Wasser entfernen.

**Arbeitsschutz und Sicherheit:**

**Produktcode Farben und Lacke:** M-DF 01 (Rustikputz/Kellenputz), M-DF 02 (Rollputz)  
Spritznebel nicht einatmen. Für gute Lüftung sorgen.

**Persönliche Schutzausrüstung**

Augenschutz: Korbbrille

Handschutz: Handschuhe aus Naturgummilatax, Polychloropren, Nitril, Polyvinylchlorid, Butylkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwoll-  
unterziehhandschuhe empfehlenswert.

Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden!

Atemschutz: Geeigneter Atemschutz z. B. an Vollmaske: Partikelfilter P2 (weiß)

Körperschutz: Einwegschutzanzug tragen

Weitere Hinweise: Hinweise aus Giscode M-DF 01, M-DF 02 „Spritzverfahren“

\* *Hinweise und beispielhafte Gerätenamen finden Sie ab Seite 13*

\*\* *Nur speziell hierfür entwickelte Airless-Geräte können bis zu 2 mm Kornstärke verarbeiten.  
Bitte beim Gerätehersteller nachfragen*